



1. Voorbereiding voor Gebruik

- **Controleer de hendelpositie:** Voordat u de takkenversnipperaar voor de eerste keer gebruikt, controleer of de hendel in de omhoogstaande positie staat (zie afbeelding 1). Deze stand zorgt ervoor dat de V-snaren niet onder spanning staan.

2. De Machine Starten

- **Schakel de stroom in:** Draai de sleutel iets naar rechts. De lampjes op het bedieningspaneel gaan branden.
- **Wacht op het voorgloeilampje:** Het lampje rechtsonderin is het voorgloeilampje (afb. 2) Wacht met het verder draaien van de sleutel totdat dit lampje uitgaat.
- **Start de motor:** Zodra het voorgloeilampje is uitgeschakeld, kunt u de motor starten.



3. De Machine Instellen

- **Open de achterklep:** Nadat de motor is gestart, kunt u de achterklep openen door aan de hendel te draaien en de bak naar beneden te plaatsen.
- **Stel de afvoerbuiss in:** Met hendel bij de afvoerbuis, kunt u ook de afvoerbuis in de gewenste richting positioneren.



4. De Machine Gebruiken

- **Activeer de versnipperaar:** De machine is nu klaar voor gebruik. Geef vol op gas, anders werkt de machine niet en laat de hendel rustig zakken. Hierdoor komen de V-snaren onder spanning en begint de versnipperaar te werken.
- **Maximale takdikte:** De maximale aanbevolen dikte is circa 15 cm.



